



Fibo-Trespo

Kitchen board



- Forny ditt kjøkken på en ettermiddag



BYGGMA
group



Fibo-Trespo

Kitchen Board

Monteringsanvisning

Montering med bunnlist.

Mål opp arealet og foreta justering/midtstilling av platene, eventuelt også justering i forhold til overskap. Dersom montering skal skje på murvegg, må det forbores og plugges. Stendere bør lokaliseres og benyttes.



Tilpass bunnlisten. Fuge under listen eller direkte på benken.



Skru fast bunnlist. Forsenkning må lages for skruhodet slik at platen glir smidig ned i listen.



Klikk de tilpassede platene sammen.



Påfør fugemasse i bunnen av listen.



Platene løftes samlet opp og settes i bunnlisten. Tørk bort overflødig fugemasse.



Skru platene fast i topp og side. For å unngå skade ytterst på platene anbefales det å forbore platene.



Topplister og sidelister gjerdes og tilpasses, påføres lim og monteres. Det må fuges langs bunnlisten.



Ferdig !

Kitchen Board leveres i forpakning av 2 stk pr pakke. Hver plate er netto 60cm bred og 58 cm høy.

Montering uten bunnlist.

Mål opp arealet og foreta justering/midtstilling av platene, eventuelt også justering i forhold til overskap. Dersom montering skal foretas på flis eller tynne plater, må stenderverk lokaliseres.



Beregn en avstand på 2-3 mm mellom platen mot vegg og benkeplate.



Platene festes med skruer i merket sport.



Platene skrues fast i kanten. Det bør forbores gjennom laminaten for å unngå skade på platen.



Platene klikkes på plass.



Det anbefales å bruke fugemasse mellom platene bak vask når de "klikkes sammen".



Siste panel skrues fast. Skruen blir dekket av sideliste (forboring og forsenkning anbefales).



Platene fuges i bunnen.



Ferdig!

BYGGMA
group